

## Hinweise zum Sichern oder Übertragen der MegaCAD-Einstellungen

Wenn Sie Ihre persönlichen Einstellungen in MegaCAD vor einem Update oder zum Übertragen auf andere Rechner sichern möchten, so können Sie die unten aufgeführten Dateien aus dem vorherigen Installationsverzeichnis in das entsprechende Verzeichnis Ihrer aktuellen Version kopieren.

Folgende Dateien können von der vorherigen MegaCAD-Installation übernommen werden:

usermenu.txt	für das Usermenü
dosmenu.txt	für das Dosmenü
txtval.ini	gespeicherte Texteingaben
rem.txt	Zusatztexte für die CDL-Schnittstelle
info.txt	Ausgabeteile für die Infofunktionen
xhatch.ini	Schraffurbeschreibungsdatei
allstl.ini	Attributdefinitionen (1-10) für die Zeichnungselemente
lstyle.ini	Linientypen
Funclock.lst	Layer- und Gruppenbezeichnungen
\\Mkonfig\*.keu	Tastaturbelegungsdatei

Folgende Dateien dürfen nur zwischen **gleichen Versionen** ausgetauscht werden:

\\MENUES\*.mtl	Ihre gespeicherte MegaCAD-Oberfläche (Icons)
Laygrp.ini	Systemeinstellungen
mega.grc	Systemeinstellungen
bhrdat.bhr	Liste der Bohrfunktion, nur 3D
views.bin	gespeicherte Ansichten, nur 3D
dimval.ini	gespeicherte Bemaßungseinstellungen
megacad.cfg	verschiedene Grundeinstellungen

Weitere **TECH**  **TIPS** und Nützliches finden Sie unter [www.4cam.de](http://www.4cam.de) im Internet.

