

Voreinstellungsdateien für MegaCAD 2007 SR1 (2D / 3D)

Vor der Installation eines Updates sollten folgende Dateien gesichert werden, diese können auch von einem PC auf einen anderen kopiert werden.

Hauptverzeichnis MegaCAD (ab 2008 = C:\megatech\MegaCAD xD 2008

- **Allstl.ini:** die Belegung der 10 Voreinstellungen
- **bhrdat.bhr:** Liste der Bohrungen aus dem Menü (alte Bohrungsfunktion)
- **„name“.mdb** eigener Name der Access-Datenbank neue Bohrungsfunktion
- **Dimval.ini:** gespeicherte Bemaßungseinstellungen
- **E_Owner.ini** installierte Applikationskennungen (Kinematik, DB-Profile, PlanBau etc.)
- **Extra.def:** eigene Symbole der Menübelegung (Funktionsauswahl, Kategorie „Benutzerdefiniert“)
- **Form.cfg** gespeicherte Arbeitsblatt-Vorlagen
- **info.txt:** Ausgabertexte für die Infofunktionen
- **LayGrp.ini:** die Start-Layer und Gruppenstruktur
- **LayGrpSw.bni:** enthält die gespeicherten Schaltzustände der Layer / Gruppen
- **Lstyle.ini:** definierte Linientypen und Einstellungen der „Width“
- **MegaCAD.cfg:** Standardattribute (also die, Eigenschaften die ein Element hat, welches mit #,#,... etc. gezeichnet wird, sowie Einstellungen diverser Optionsschalter, Seriennummer).
- **Megahot.key:** aktuelle Tastaturbelegung
- **MegaTECH.pal:** eigene Farbleist(en) *.pal
- **Mult.ini:** Einstellungen für die Multilines
- **rem.txt:** Zusatztexte für die CDL-Schnittstelle
- **Txtval.ini:** gespeicherte Texteneinstellungen
- **Usermenu.txt:** eigene Eintragungen im Usermenü
- **Views.bin:** selbsterstellte Projektionen
- **W_files.dat:** Dateien im Übersichtsfenster
- **Xhatch.ini:** eigene Schraffuren
- ***.fmt** eigene Formatvorlagen für Stücklisten
- **STDFMT.ini** Formatvorlagen der Makros in Ableitungen
- ***.mdb** aktuell verwendete Bohrungsdatei, darf fehlen, wenn keine Liste bisher erstellt wurde
- **Winmega.ini** aktuelle Fensterposition und Größe
- *Nur u.U. die megacad.ini mit den Pfadangaben u.a. Diese können nach Neuinstallation abweichend sein!*

Unterverzeichnisse:

- In den Verzeichnissen „**Menues**“, „**Menu2**“, „**Menu3**“ die selbsterstellten Umgebungen (Symbolmenüs): Bitte nur **innerhalb** einer Version benutzen!!! (also nicht die name.mtl aus einer alten Version in einer neuen Version laden, sonst fehlen neue Funktionen!), sowie die **bar**-Dateien für zusätzliche Symbolleisten, diese können auch in verschiedenen MegaCAD-Versionen genutzt werden
- Verzeichnis **Mac** für die Makros
- Im **Plot**verzeichnis Penparam.ini für die Stiftbelegung/Farbzuweisung
- **Convert**\ *.PRF-Dateien für die gespeicherten Profile des Konverters
- **Mconfig***.keu: Tastaturbelegungsdatei(en)
- **View**\standard.msl Farbtafeln für OPGL-Materialien
- **EXL**\Excelkop.ini: die Struktur der Excelkopplung (Unterverzeichnis EXL die selbsterstellten Profile und Dateien komplett). Bei Verwendung von StüLi-Format 2.0 in dieser den Eintrag in der letzten Zeile ändern.

Nach der Installation eines Updates oder einer neuen Version müssen Sie die Version in der Windows-Registry registrieren, um den OLE – Kenner zu aktualisieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

„?“ -> „OLE-Registrierung“

Bitte beachten Sie, daß Sie durch das einladen Ihrer „alten“ Symbolumgebung in eine neue MegaCAD-Version deren neue Funktionen nicht sehen können! Ihre sonstigen Daten wie Zeichnungen etc. müssen natürlich auch beachtet werden, sofern diese nicht auf einem separaten Datenverzeichnis liegen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es gibt keine Gewährleistung.